

Monteringsanvisning
for kretsveksler
HE 58210 og
HE 58215

Uten strøm går oljen gjennom ventilen fra P1/P2 til C1/C4. Med strøm tilkoblet går oljen fra P1/P2 til hullene på oversiden (C2/C3).

Strømtilkobling 12/24 V.
1 og 2 valgfritt pluss/minus.
3 benyttes ikke (jordmerket).

