



Montering og bruk av hydraulisk avvatring

Monter avvatringen på traktorens høyre side med antisigeventilen vendt mot hjulet på traktoren.

Skru av plastpluggene i ventilblokken og fjern gummipakningen.

Skru i slangene med den lengste svivelen med strup nederst i B-porten. Slangene kan da peke oppover parallelt.

Koble hurtigkoblingene til et dobbeltvirkende uttak.

Kjør sylindren sakte ut og inn flere ganger for å fylle den helt med olje, før den utsettes for trykk.

Kontroller at sylindren går fritt i alle posisjoner. Det er stor variasjon på traktorene innenfor samme modell, så det er kundens ansvar å kontrollere at avvatringen passer på den aktuelle traktoren.

Sylindren bør stå i indre posisjon når den ikke brukes.

Avvatringen kan lengdejusteres ca 70 mm ved å løsne kontramuttern mellom nedre gaffel og stempelstang. Det er viktig at den er godt tilskrudd.